

# Aktuelle Firmware

Die aktuellste Firmware finden Sie ab sofort nur noch auf unserer [Website](#).

## Historische Firmwarestände

- [Historische Firmwarestände](#)
- [gpl license terms](#)
- [Open Source Software Lizenzhinweise](#)

## Durchführung eines Firmware-Updates

Für ein Firmware-Update wie folgt vorgehen:

- Web-Interface des Routers aufrufen
  1. IP-Adresse des Routers = 192.168.1.1
  2. Default-Username = root
  3. Default-Passwort = root
- Menü „Administration -> Backup Configuration“ aufrufen
  1. Konfigurationsdatei \*.cfg des Routers abspeichern
- Menü „Administration -> Update Firmware“ aufrufen
  1. Neue Firmware-Datei (\*.bin) auswählen und
  2. Mittels „Update“-Knopf einspielen

Update Firmware	
Firmware Version : 5.2.0 (2015-06-09)	
New Firmware	<input type="text" value="UR5i-v2.bin"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/>
<input type="button" value="Update"/>	

- Optional Werkseinstellungen laden
  1. Nach Abschluss des Update-Vorgangs 'RST' Knopf an der Rückblende des Routers drücken
  2. Vorsicht: Der Router ist danach nur noch via Port ETH erreichbar (IP = 192.168.1.1)
- Menü „Administration -> Restore Configuration“ aufrufen
  1. Konfigurationsdatei \*.cfg in den Router zurückladen

## Warnhinweis



**If it ain't broke, don't fix it! Und:** Firmware-Updates von weit entfernt montierten Routern sollten vorab in einer geeigneten, lokalen Testumgebung getestet werden - mit identischer Firmware sowie Konfiguration analog zum Zielsystem etc.

From:

<https://www.help.lucom.de/> - **Hilfe und Support**

Permanent link:

<https://www.help.lucom.de/doku.php?id=lucom:router:firmware>

Last update: **2019/12/19 10:39**

